

DRAHTLOSER SCHLÜSSELANHÄNGER **WS111**

DIENT ZUR FUNKSTEUERUNG BIS ZU
4 VERSCHIEDENEN VERBRAUCHERN



FÜR
EMPFÄNGER
DER REIHE
WS1xx



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
dass der Funkanlagentyp WS111 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text
der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
www.elbock.cz



FÜR
ERZEUGNISSE
MIT DEM
CODESELBSTLERNEN
(AUßER
DER REIHE BZ9)



DRAHTLOSER SCHLÜSSELANHÄNGER **WS111**

Inbetriebnahme:

- 1, Entfernen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite (Abb.1)
- 2, Legen Sie eine alkalische Batterie 6V / 11A ein (Vor der ersten Verwendung entfernen Sie das Isolierpapier vom Batterien-Kontakt.) Siehe Abb.2.
- 3, Durch das Drücken der Taste sendet der Sender ein Signal, den der Empfänger aufnimmt. Zur Inbetriebnahme ist es nötig, den Code des Schlüsselanhängers in den Speicher des Empfängers zu senden (Siehe Bedienungsanleitung des Empfängers). Die Sendung des Codes signalisiert eine rote LED (Siehe Abb.3).

SCHRAUBEN
(für Entfernen des
Hinterabdeckung)



Abb.1

BATTERIE EINLEGEN
(alkalische 6 V/11 A)




Abb.2

ROTE LED
(signalisiert die Sendung des
Codes)



Abb.3 **BEDIENUNGS-
TASTEN**

Zum Erreichen der max. Reichweite verwenden Sie den WS111 möglichst nicht in der Nähe von Metallkonstruktionen und Starkstromleitungen.

Die aktuelle Liste aller kompatiblen Produkte finden Sie unter www.elbock.cz

Technische Parameter

Versorgung	6 V alkal. Batterie 11A (Lieferumfang)
HF-Leistung	< 5 mW
Frequenz	433,92 MHz
Schutzklasse	IP44
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Arbeitstemperatur	0°C bis +50°C

Gewährleistungsansprüche richten Sie bitte unter Beilage dieses Garantiescheines an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
www.elbock.cz