

# DRAHTLOSER SCHLÜSSELANHÄNGER

# WS310

## SENDER FÜR EMPFÄNGER DER REIHE WS3XX

Für die Fernsteuerung von bis zu 4 Verbrauchern

**2x1.5 V  
Knopf-Batterie**



**VIERKANAL -  
SCHLÜSSELANHÄNGER**

**10-Kanal Empfänger  
WS304-10**



**Aufputz-  
Empfänger  
WS302**



**Steckdosen-  
Empfänger  
WS303**



**Unterputz-  
Empfänger  
WS301**



**Empfänger  
für Jalousien  
WS305**

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Im Kuřim 1.10.2008

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



**433.92 MHz**  
FUNK-ÜBERTRAGUNG



**LEAD FREE**  
Im Einklang mit RoHS



**IP 44**  
WASSERDICHT

# DRAHTLOSER SCHLÜSSELANHÄNGER

# WS310

## Bedienungsanleitung:

- 1, Entfernen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite (Bild 1).
- 2, Legen Sie Knopfbatterien des Typs 1.5 V- Typ GP394 ein (Vor der ersten Verwendung Schutzstreifen entfernen), Bild 2.
- 3, Um einen Empfänger anzulernen, folgen Sie den Anweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung.  
Zum Senden eines Codes drücken Sie die gewünschte Taste des WS310 (Bild 3).

### SCHRAUBEN

(zum Öffnen des Geräts)




Abb.1

### BATTERIE EINLEGEN

(2x1.5 V-/GP394)



Abb.2

### ROTE LED

(signalisiert den Tastendruck)



Abb.3

BEDIENUNGS-  
TASTEN

Die aktuelle Liste aller kompatiblen Produkte finden Sie unter [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz).

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	2x1.5 V, GP394 (Lieferumfang)
Stromverbrauch	< 10 mW
Frequenz	433.92 MHz
Schutzart	IP44
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Arbeitstemperatur	0 ... 50°C



**EOB**  
E.L.O.  
**ELEKTROBOCK CZ**  
MADE IN CZECH REPUBLIC

**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



PAP